

Discador Telefônico DC-5 Compatec®

Manual do Usuário



Características técnicas

Alimentação: de 10 a 15 VCC

Consumo: stand by = 30 mA

disparo = 80 mA

Cinco memórias de até 20 dígitos cada;

Memória E²prom não volátil;

Sinal de sirene na linha telefônica;

Pausa para PABX;

Proteção contra descargas atmosféricas;

Tempo de aviso de cada memória de 30s;

Dois modos de discagem: pulso ou tom;

Tempo de início de discagem: 3 segundos.

Programando os números telefônicos:

1. Pressione a tecla “PROG”;
2. Pressione a tecla da memória a ser gravada (1, 2, 3, 4 ou 5);
3. Digite o número do telefone desejado (no máximo 20 dígitos);
4. Pressione a tecla “ENTER” para confirmar.

Obs.: O processo de programação pode ser acompanhado pelo led do painel, sendo que a cada número digitado ele apaga confirmando a seleção.

Exemplo: Para programar o número 225-3031, na primeira memória, digite:

PROG 1 2 2 5 3 0 3 1 ENTER

Exemplo: Para programar o número 0xx54 225-3031, na segunda memória, digite:

PROG 2 0 X X 5 4 2 2 5 3 0 3 1 ENTER

Programando os números telefônicos para uso em “PABX”:

1. Pressione a tecla “PROG”;
2. Pressione a tecla da memória a ser gravada (1, 2, 3, 4 ou 5);
3. Digite o número que captura a linha no PABX (geralmente é o número zero);

4. Pressione a tecla “PROG” (para inserir uma pausa de um segundo na discagem);
5. Digite o número do telefone desejado (no máximo 18 dígitos);
6. Pressione a tecla enter para confirmar.

Exemplo: Para programar o número 225 3031, na primeira memória, digite:

PROG 1 0 PROG 2 2 5 3 0 3 1 ENTER

Como apagar a memória:

1. Pressione a tecla “PROG”;
2. Pressione a tecla da memória a ser apagada (1, 2, 3, 4 ou 5);
3. Pressione a tecla enter para finalizar.

Exemplo: Como apagar a memória 2:

PROG 2 ENTER

Ao utilizar o discador pela primeira vez deve-se programar as memórias e, por segurança, apagar as não utilizadas.

Como executar o teste de memória:

Tecele o numero da memória a ser testado e em seguida enter. Ex.: **4 ENTER**

Como programar o modo de discagem:

Para programar a discagem por tom: **PROG 7 ENTER**

Para programar a discagem por pulso: **PROG 8 ENTER**

Esquema de ligação:

