

# **MANUAL DISCADOR TELEFÔNICO SLTP10M**

- O SL-TP10M tem capacidade para até 10 números telefônicos programáveis com até 16 dígitos cada.
- Discagem por Pulso ou Tom.
- Possui entrada de disparo silencioso.

## **INSTALAÇÃO:**

**Borne + :** Ligue neste borne a alimentação 12V

**Borne NEG :** Alimentação negativa

**Borne DISP :** Este é o borne de disparo. Quando aparecer um pulso positivo, o discador entrará em funcionamento.

**Borne LINHA:** A linha telefônica deverá entrar neste borne, antes que passe por qualquer aparelho.

**Entrada Disparo Silencioso:** Quando aparecer sinal positivo por mais ou menos 4 segundos faz um ciclo de discagens.

A discadora sai de fábrica para discagem via Tom. Para discagem por pulso ligar “JUMP” J-P/T.

- Para uso com módulo de voz, cortar “JUMP” JMV.

## **PROGRAMAÇÃO:**

- Aperte a tecla “PROG” mais o número da memória que deseja programar (de 1 a 0(10)) e aperte “ENT”, em seguida digite o número do telefone a ser programado, como se estivesse discando num telefone comum.  
(Obs. Se estiver sendo ligado em um PABX e necessite de um número para buscar linha externa, basta digitar este número antes do telefone a ser programado.)
- Quando o número telefônico for igual a capacidade de dígitos da memória (16), o led amarelo se apagará automaticamente. Caso o número for menor do que a capacidade total da memória, aperte “ENT” para finalizar a gravação.
- Proceda da mesma forma para as demais programações.
- Para reprograma-la, siga os mesmos passos para a programação.
- Para apagar uma memória que já esteja programada, digite “PROG” + o número da memória a ser apagada e digite duas vezes a tecla “ENT”.

## **TESTE:**

Para testar uma memória, digite “PROG” + número da memória a ser testada (de 1 a 0(10)) + “ENT” + “FF”.