

MANUAL TECLADO DIGITAL ACCESS SL DA -10 SENHAS

- * LIGA / DESLIGA QUALQUER APARELHO
- * LIGA / DESLIGA CENTRAL DE ALARME
- * ACIONA FECHADURAS ELETROMAGNÉTICAS
- * ACIONA PORTÕES AUTOMÁTICOS

LIGAÇÃO

Nos terminais marcados como + e - 12V devem ser ligados à alimentação de uma fonte externa, a qual pode variar de 11 a 17 Volts.

Os terminais NO, C, e NC, são o Normalmente aberto, Comum, e normalmente fechado, respectivamente. Nestes terminais deverá ser ligado o equipamento que a SL DA - 10 irá acionar, de acordo com a necessidade do mesmo.

PROGRAMAÇÃO

DIGITE :

PROG + SENHA + ENT +

PROG + 00 + ENT + □ + ENT

SE DIGITAR 1 = RETENÇÃO

SE DIGITAR 2 = SEM RETENÇÃO

SE DIGITAR 3 = PULSADO

RETENÇÃO: QUANDO DIGITAR A SENHA CORRETAMENTE NA PRIMEIRA VEZ O RELE ARMA,

QUANDO DIGITAR A SENHA CORRETAMENTE NA SEGUNDA VEZ O RELE DESARMA.

SEM RETENÇÃO: QUANDO DIGITAR A SENHA CORRETAMENTE O RELE ARMA E DEPOIS DE APROX. 2 SEGUNDOS DESARMA.

PULSADO: QUANDO DIGITAR A SENHA CORRETAMENTE O RELE EMITIRÁ ALGUNS PULSOS.

TROCANDO A SENHA

DIGITE:

PROG + SENHA + ENT +

PROG + □ (USUÁRIO DE 1 A 10) + ENT + □□□□ + ENT

SENHA VEM DE FÁBRICA 1 2 3 4

RESET DE SENHAS

DESCONECTE A ALIMENTAÇÃO (+ E - 12V), LOCALIZE O JUMPER RESET, EM SEGUIDA FECHÉ UM CURTO ENTRE OS TERMINAIS “LIGANDO A ALIMENTAÇÃO EM SEGUIDA”.

LOGO APÓS OS BIPS DE RESET, RETIRE O CURTO E FAÇA SUAS PROGRAMAÇÕES NOVAMENTE.

OBS: O RESET APENAS APAGARÁ TODAS AS SENHAS, VOLTANDO ASSIM AO CÓDIGO DE FÁBRICA 1 2 3 4.